

Índice

1. Prefácio.....	4	2.3.17 Tecla Música.....	17
1.1 Notificações de Segurança.....	5	2.3.18 Tecla Sym.....	17
1.2 Precauções.....	5	2.3.19 Tecla câmera.....	18
1.2.1 Cuidados básicos.....	5	2.3.20 Volume.....	17
1.2.2 Limpeza e Manutenção.....	6	2.4 Ícones.....	18
1.2.3 Bateria BP-4L.....	7	3 Conecte à rede.....	19
1.2.4 Carregador Smart.....	8	3.1 Cartão SIM.....	19
1.2.5 Precauções gerais.....	9	3.2 Definir PIN.....	20
2. Seu telefone Multilaser Fast.....	11	3.3 Inserir e Remover Cartão Micro SD.....	21
2.1 Acessórios.....	11	3.4 Carregar a bateria.....	21
2.2 Especificações do Celular Multilaser Fast.....	11	4 Fazendo ou recebendo uma chamada.....	23
2.3 Descrição do teclado.....	13	4.1 Chamada normal.....	23
2.3.1 Chamada 1.....	14	4.2 Fazendo uma chamada internacional.....	23
2.3.2 Chamada 2.....	14	4.3 Histórico de chamadas.....	24
2.3.3 Tecla superior esquerda.....	14	5 Menu e funções.....	26
2.3.4 Tecla superior direita.....	14	5.1 Agenda telefônica.....	26
2.3.5 Ligar/Desligar.....	14	5.1.1 Busca rápida.....	27
2.3.7 Navegação.....	15	5.1.2 Adicionar novos contatos.....	27
2.3.8 Confirmação.....	15	5.1.3 Opções de contato.....	27
2.3.9 Agenda.....	15	5.1.4 Grupo de contatos.....	28
2.3.10 Mensagens.....	15	5.2 Mensagens.....	29
2.3.11 Teclado QWERTY.....	15	5.2.1 Escrever mensagem.....	29
2.3.12 Função (FN).....	16	5.2.2 Caixa de entrada.....	30
2.3.13 Num Lock.....	16	5.2.3 Rascunho.....	31
2.3.14 Tecla.....	16	5.2.4 Caixa de saída.....	31
2.3.15 Tecla a/A.....	16	5.2.5 MMS.....	32
2.3.16 Tecla FM.....	17	5.2.5.1 Escrever mensagem.....	32

5.2.5.2 Caixa de entrada.....	33	5.6.2 Configurações do telefone.....	52
5.2.5.3 Caixa de saída.....	33	5.6.3 Configurações de rede.....	54
5.2.5.4 Rascunho.....	35	5.6.4 Configurações de segurança.....	55
5.2.5.5 Modelo.....	35	5.6.5 Conectividade.....	56
5.2.5.6 Configurações MMS.....	35	5.6.5.1 Bluetooth.....	56
5.2.6 E-mail.....	36	5.6.5.2 Gerenciador de conexões.....	57
5.2.7 Mensagem de transmissão.....	36	5.6.5.3 Conta de dados.....	58
5.2.8 Modelo.....	36	5.6.6 Configurações de estilo.....	58
5.2.9 Configurações SMS.....	37	5.6.7 Restaurar configurações de fábrica.....	59
5.2.10 Backup de todas as mensagens para cartão de memória.....	37	5.6.8 Sensor de movimentos.....	59
5.2.11 Assinatura.....	38	5.7 Gerenciador de arquivos.....	59
5.3 Centro de chamadas.....	38	5.8 Jogos.....	60
5.3.1 Histórico de chamadas.....	38	5.9 Organizador.....	60
5.3.2 Configurações de chamada.....	39	5.9.1 Calendário.....	60
5.3.2.1 Configurações avançadas.....	42	5.9.1.1 Ver.....	61
5.4 Perfis de usuário.....	43	5.9.1.2 Ver todos.....	61
5.5 Multimídia.....	44	5.9.1.3 Adicionar evento.....	61
5.5.1 Câmera.....	44	5.9.1.4 Apagar evento.....	61
5.5.2 Visualizador de imagens.....	45	5.9.1.5 Ir para data.....	61
5.5.3 Gravador de vídeo.....	46	5.9.1.6 Ir para visualização semanal / ir para visualização mensal.....	62
5.5.4 Vídeo Player.....	47	5.9.1.7 Imprimir.....	62
5.5.5 Editor de fotos.....	48	5.9.2 Tarefas.....	62
5.5.6 Áudio player.....	48	5.9.3 Alarme.....	63
5.5.7 Gravador de som.....	49	5.9.4 Calculadora.....	63
5.5.8 Rádio FM.....	50	5.9.5 Leitor de e-book.....	63
5.5.9 Compositor de músicas.....	52	5.9.6 Relógio mundial.....	65
5.6 Configurações.....	52	5.10 Serviços.....	65
5.6.1 Configurações de SIM duplo.....	52	5.10.1 Serviços de internet.....	65

5.10.1.1	Página principal.....	66
5.10.1.2	Marcadores.....	66
5.10.1.3	Páginas recentes.....	66
5.10.1.4	Páginas Offline.....	67
5.10.1.5	Inserir endereço.....	67
5.10.1.6	Caixa de entrada de serviço.....	67
5.10.1.7	Configurações.....	68
5.10.1.7.1	Selecionar SIM.....	68
5.10.1.7.2	Perfis.....	68
5.10.1.7.3	Opções do navegador.....	68
5.10.1.7.4	Configurações do serviço de mensagens.....	69
5.10.1.7.5	Limpar cache.....	69
5.10.1.7.6	Limpar cookies.....	69
5.10.1.7.7	Certificado de confiança.....	70
5.10.2	WiFi.....	70
5.11	Java.....	70
5.11.1	Java.....	70
5.11.2	Configurações Java.....	70
5.11.3	Rede Java.....	71
5.12	MSN.....	71
5.13	Yahoo!.....	71
5.14	Orkut.....	71
5.15	Facebook.....	72
5.16	Twitter.....	72
5.17	Opera Mini.....	72
5.18	Bloquear teclado.....	72
	Advertências.....	73
	Termos da Garantia.....	74

1. Prefácio

Obrigado por escolher o Celular Multilaser FAST. Para melhor utilização, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual.

O Celular Multilaser FAST foi projetado para ambiente de rede GSM/GPRS. Não possui apenas as funções básicas de efetuar e receber ligações. O celular Multilaser FAST possui funções como a criação de uma agenda de telefones com contatos customizados, chamadas com fotos e toques diferenciados, SMS, MMS, Email, função Câmera e filmadora, MP3 player, reprodutor de arquivos de vídeo, gravador, relógio e alarme, calculadora, ligamento e desligamento automático do aparelho, agenda de tarefas, relógio mundial, identificação de chamada, e-book, memória expansível até 4GB, conexão EDGE, bloqueio de teclado e diversas outras funções que ajudarão a facilitar seu dia-a-dia.

Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM/GPRS, o Celular Multilaser Fast é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho.

Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.

1.1 Guia de Segurança

Leia atentamente o guia de segurança antes de usar seu aparelho, para evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso. Ao contatar departamentos ou agentes de telecomunicações, eles podem precisar saber o código IMEI do seu celular (você pode encontrá-lo na etiqueta traseira do seu celular ao remover a bateria e na embalagem do seu celular). Anote o código e o mantenha em local seguro para posterior uso.

1.2 Precauções

Antes de usar seu telefone pela primeira vez, leia essas precauções cuidadosamente, para assegurar seu uso correto e seguro. As sugestões a seguir ajudarão o seu celular a sobreviver o período de garantia e estender sua vida útil.

1.2.1 Cuidados Básicos

- . Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, na piscina, na praia, etc.);
- . Siga as recomendações do tempo de recarga da bateria, conforme especificado no manual do aparelho;
- . Não deixe o aparelho sozinho carregando em casa ou no carro;
- . Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
- . Coloque o aparelho para carregar em local arejado da casa e, de preferência, em local onde ninguém esteja dormindo;
- . Caso o aparelho caia na água, não o ligue; leve o aparelho até uma loja autorizada;

- . Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
- . Evite derrubar o aparelho, a bateria ou o carregador;
- . Caso coloque o aparelho na bolsa ou no bolso da calça ou da camisa, evite que ele fique em contato com moedas, cliques ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito; evite, também, apertar o celular no bolso;
- . Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento, deformação, aumento de volume etc.), entre em contato com o suporte técnico;
- . Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;

1.2.2 Limpeza e Manutenção

- . Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire o carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico.
- . Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.
- . Não use nem guarde o celular em lugares empoeirados, para que as partes ativas do telefone sejam danificadas.
- . Não guarde o celular em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.
- . É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.
- . Apenas pessoas qualificadas podem instalar ou reparar este aparelho. Instalar ou reparar o celular por sua conta própria pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.

- . Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 2,5 cm do corpo.
- . Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu telefone. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o telefone.

1.2.3 Bateria BP-4L

- . Não desmonte ou readapte as baterias, isso pode levar ao superaquecimento, queima da bateria e danos à saúde.
 - . Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes, pois isto anulará a garantia do aparelho.
- Use apenas o carregador que acompanha seu celular, assim como bateria e acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados.
- . Não exponha a bateria ao fogo, há risco de explosão.
- Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico urgentemente.
- . Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.
 - . Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.
 - . Se a bateria vazar ou emitir odor estranho, mantenha-a longe do fogo para evitar incêndio ou explosão.

- . Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.
- . Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.
- . Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

1.2.4 Carregador Smart

- . Não cause curto circuito no carregador; isso poderá, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- . Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- . Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
- . Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- . Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- . Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.
- . Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
- . Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

1.2.5 Precauções Gerais

Use o telefone nas seguintes circunstâncias:

- . Mantenha a bateria em lugares frios com boa ventilação e sem luz direta do sol.
- . A vida útil da bateria é limitada, e seu tempo de uso será reduzido depois de recargas frequentes. Caso a bateria comece a falhar após várias recargas, a sua vida útil pode ter terminado. Assim, você precisará substituí-la por uma nova, do mesmo modelo.
- . Não descarte baterias usadas em lixo comum. Onde houver regulamentos explícitos para o descarte de baterias usadas, siga as instruções de tais regulamentos.
- . Não use o telefone perto de telefones fixos, aparelhos de TV, rádios e equipamentos de automação de escritório, de forma a evitar a influência no funcionamento de tais dispositivos e também em seu telefone.
- . Não utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Use a função viva-voz quando as ligações são inevitáveis enquanto estiver dirigindo. Em alguns países, efetuar ou receber chamadas enquanto está dirigindo é ilegal!
- . Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões. Usar o celular em voo é ilegal e arriscado. A fim de proteger o sistema de comunicação do avião de interferência, é proibida a utilização de celulares durante o voo.
- . Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo de explosão está em curso.
- . Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, como hospitais e desligue o telefone quando for proibido utilizá-lo, ou quando possa causar interferências ou perigo. Usar o seu celular suficientemente perto de aparelhos médicos, como marca-passos, aparelhos auditivos e outros dispositivos médicos eletrônicos, pode causar interferência ou

danificar tais aparelhos.

- . A qualidade da conversa de qualquer telefone celular pode ser afetada por interferência de rádio. Uma antena está montada dentro do telefone celular e localizado abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma conversa, pois a qualidade da conversa pode ser prejudicada.
- . Somente pessoas qualificadas podem instalar ou consertar aparelhos celulares. Instalar ou reparar seu aparelho celular por conta própria pode trazer grande perigo e viola as regras de garantia.
- . Use apenas acessórios e baterias originais.
- . Use o bom senso, utilizando seu aparelho celular SEMPRE de forma correta e apropriada.

2. Seu Telefone Multilaser Fast

2.1 Acessórios

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos junto do seu aparelho estão junto à embalagem do seu Telefone Multilaser Fast:

- . Carregador
- . Bateria
- . Cabo USB
- . Fone de ouvido Fast
- . Guia Rápido
- . Manual

2.2 Especificações do Celular Multilaser Fast

Especificações	Descrição
Tipo	Telefone celular Fast
Slote para chip de celular	2 slots para cartão SIM (850/900/1800/1900 MHz)
Tela	LCD 2.4"

Bluetooth	2.0
Funções Multimídia	<ul style="list-style-type: none">- Rádio FM- MP3 Player- MP4 Player- Gravador de Voz- Câmera digital 3.0 mp
Mensagens	Envio de mensagens SMS e MMS
Internet / Email	Acesso EDGE/WiFi
Java	Sim
Conexão	USB / micro USB
Alto falante	Sim, embutido
Funções extras	Calculadora, alarme, despertador, relógio mundial
Formatos compatíveis de áudio	MP3, WAV, AMR e MID
Formatos compatíveis de vídeo	3GP e MP4

Formatos compatíveis de imagem	JPG e GIF
Ambiente de Rede	GSM e GPRS
Cartão de memória	Suporta cartão Micro SD/Transflash até 4GB
Voltagem da bateria	3.7 V
Voltagem limite de recarga	4.2 V
Tempo em modo stand-by	Aproximadamente 400hs
Tempo de conversação	Aproximadamente 4.5hs




2.3 Descrição do Teclado

O seu aparelho Celular Multilaser Fast apresenta diversas teclas diferentes além do teclado QWERTY que tornará mais fácil e simples digitação de textos e mensagens. Conheça agora o teclado de seu celular:



2.3.1 Chamada 1



Digite o número desejado e pressione a tecla () para fazer uma ligação utilizando o SIM1. (*Quando receber uma chamada, você pode pressionar () ou () para atender). Se essa tecla for pressionada em modo de espera, o registro de chamadas efetuadas e recebidas do SIM1 e SIM2 será aberto.

2.3.2 Chamada 2



Digite o número desejado e pressione a tecla () para fazer uma ligação utilizando o SIM2. Pressionando essa tecla no modo espera (stand-by) você terá acesso ao registro de chamadas recebidas e efetuadas do SIM 1 e SIM 2.

2.3.3 Tecla superior esquerda



Essa tecla assume a função do atalho especificado no canto esquerdo do visor.

2.3.4 Tecla superior direita



Essa tecla também assume a função do atalho especificado no canto direito do visor.

2.3.5 Ligar/Desligar



Pressione-a para encerrar uma chamada em discagem ou para encerrar uma chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao estado de espera (stand-by); ou segure-a por dois a três segundos para ligar/desligar o celular.

2.3.7 Navegação



Pressione-as para navegar rapidamente pelo menu e funções.

2.3.8 Confirmação



Pressione-a para confirmar a sua seleção.

2.3.9 Agenda



Essa tecla abre a agenda de telefones contendo todos os contatos do aparelho e cartões SIM.

2.3.10 Mensagens



Abre o menu de mensagens do seu aparelho

2.3.11 Teclado QWERTY



Utilize o teclado para escrever mensagens com maior facilidade para digitar.

2.3.12 Função (FN)



As teclas de seu aparelho celular executam duas funções para inserir caracteres diferentes. A função primária de cada tecla é a que está na parte inferior de sua face. As funções secundárias de uma tecla são inseridas pressionando da tecla Função (FN) antes de pressionar a tecla do caractere pretendido. Pressionando duas vezes a tecla função (FN) manterá bloqueada a função secundária das teclas. Para desbloquear, pressione novamente a tecla função (FN).

2.3.13 Num Lock



Bloqueia o teclado para inserir apenas números, pontos e espaços. Para desbloquear, pressione a tecla Num Lock novamente.

2.3.14 Tecla



Muda o método de entrada do teclado. Pressionando essa tecla você poderá escolher entre inserir o texto em apenas letras minúsculas, texto com letras maiúsculas sempre que solitado e texto somente em letras maiúsculas.

2.3.15 Tecla a/A



Possui função semelhante à tecla anterior. Também poderá alternar entre métodos de entrada do teclado em outros idiomas.

2.3.16 Tecla FM



Tecla de atalho para a função rádio do seu celular. É necessário possuir um fone de ouvido conectado em uma das saídas de áudio de seu aparelho.

2.3.17 Tecla Música



Tecla atalho para a função mp3 player do seu celular.

2.3.18 Sym



Abre o menu de símbolos extras disponíveis para inserir em seus textos.

2.3.19 Câmera



Tecla atalho para função câmera do seu celular.

2.3.20 Volume



Pressione as teclas + e - para regular o volume.

2.4 Ícones

Conheça agora os significados dos ícones que aparecem ou podem aparecer no visor de seu celular.



Bluetooth ativado



Sinal da Linha 1



Sinal da Linha 2



Nível da bateria



Alarme ativado



Modo Geral



sinal do WiFi



Modo Reunião



Modo Ar livre



Modo Local fechado



Modo fone de ouvido



Nova mensagem recebida



Novo correio de voz

3 Conecte à Rede

3.1 Cartão SIM



Existem dois slots para serem inseridos os cartões SIM (chip da operadora). Ao colocar os cartões SIM nos slots, você terá acesso às funções, incluindo comunicação de dados, número de celular, um código PIN (verificação de identidade), agenda, mensagens, assim como outros serviços complementares do sistema.

Antes de utilizar o celular, insira um cartão SIM. O cartão SIM é sua chave para entrar na rede digital GSM. Todas as informações relacionadas à conexão de rede estão gravadas no seu cartão SIM, junto com sua agenda telefônica (nomes e números) e SMS armazenados. Você pode remover o cartão SIM do seu telefone e usá-lo em outro telefone GSM.

Depois que o cartão SIM estiver inserido corretamente, o telefone irá buscar automaticamente as redes aplicáveis (a tela exibirá “Pesquisando Rede”). Quando a conexão for estabelecida, o nome da operadora da rede será exibido na tela.

Para proteger as informações armazenadas em seu cartão SIM, não toque nos contatos de metal, e mantenha-o longe de lugares com campos elétricos ou magnéticos. Se o cartão SIM estiver danificado, você não conseguirá se conectar à rede GSM.

NOTA:

Quando a tela exibir “Emergência”, significa que você está fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance do serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível do sinal.

3.2 Definir PIN

PIN - Personal Identification Number ou Número de Identificação Pessoal é a senha de acesso ao seu cartão SIM. Se estiver configurada corretamente, essa senha irá protegê-lo caso alguém tente usar seu cartão SIM para efetuar ligações sem sua autorização. Toda a vez que um aparelho celular for ligado com seu cartão SIM inserido, será solicitado o seu número PIN.

O seu número PIN é informado na embalagem do seu cartão SIM. Se o número PIN for inserido incorretamente por até três vezes consecutivas, o seu cartão SIM ficará bloqueado. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua operadora).

Para desbloquear seu cartão SIM, será solicitado o seu número PUK (Personal Unblock Key ou Chave Pessoal de Desbloqueio). O seu número PUK é informado na embalagem do seu cartão SIM. Tome muito cuidado ao inserir o seu número PUK, pois se inserido incorretamente após uma certa quantidade de tentativas, o seu cartão SIM será desativado e impróprio para fazer ligações. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua operadora). Para configurar sua senha de segurança siga os passos descritos no item 5.6.4 na pág. 57.

NOTA:

Se o seu celular for roubado ou perdido, notifique imediatamente a perda para a(s) sua(s) operadora(s) de celular para desativar os cartões SIM e evitar o uso indevido de sua conta telefônica (suporte da operadora é necessário). Cuidado ao fazer uso do cartão SIM. Evite atrito e nunca dobre o mesmo para não danificá-lo.



3.3 Inserir e remover Cartão micro SD

Desligue seu telefone celular, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com o telefone ligado na tomada de energia elétrica. Encaixe corretamente seu cartão Micro SD* no compartimento, conforme indicado na figura abaixo.

Reinsira a bateria, coloque a tampa traseira fechando com cuidado para não danificar a antena. Ligue seu aparelho.

NOTA:

*O cartão Micro SD não está incluso nessa embalagem.

21



3.4 Carregar a Bateria

- . Conecte o carregador (carregador USB com cabo USB) em uma fonte de energia elétrica.
- . Conecte o plugue da outra extremidade do cabo USB na entrada de recarga do telefone, que está localizada na parte superior dele.
- . O símbolo de recarga de energia irá piscar. Mesmo que seu telefone esteja desligado durante a recarga, a tela também mostrará a imagem de recarga. Se o aparelho foi muito utilizado ao ponto de esgotar a bateria, o símbolo da recarga aparecerá depois de alguns minutos.
- . Quando o símbolo da carga de energia sinalizar carga total, ele irá parar de piscar, o que significa que a recarga está completa. Se a recarga for feita enquanto seu telefone estava

desligado, a tela também mostrará a imagem de recarga finalizada. Esse processo levará em torno de 3 a 4 horas. Durante a recarga, seu telefone e o carregador irão esquentar, o que ocorre normalmente em aparelhos eletrônicos.

Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de energia e do seu telefone.

ADVERTÊNCIAS:

. Durante a recarga, coloque seu telefone e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo e também violam as cláusulas de garantia fornecidas pelo fabricante.

. Quando acabar a bateria ou quando a mensagem “bateria baixa” for exibida, recarregue a bateria imediatamente.

. O tempo de stand-by e tempo de conversa informados são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.

. Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida adequadamente. Não remova a bateria durante a recarga.

. Depois da recarga, desconecte o carregador do seu aparelho e da fonte de energia.



. Se você não desconectá-los, depois de um longo período de tempo (em torno de 5 a 8 horas), quando a carga de energia baixar até certo ponto, seu telefone começará o processo de recarga novamente. Sugerimos que você não deixe-os conectado, pois causará impacto



contrário tanto no desempenho, quanto na vida útil de sua bateria.

4 Fazendo ou recebendo uma chamada

4.1 Chamada normal

A operação básica do seu telefone com dois números (ou dois chips) é bem simples.

Para fazer uma chamada, digite os números no teclado ou use a agenda de telefones. Depois, basta escolher qual cartão SIM (chip da operadora) você vai usar. Para usar o cartão SIM1, pressione a tecla  e para usar o cartão SIM2, pressione .

Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip da operadora) está recebendo uma ligação, você pode pressionar  ou  para atender. Ambos os botões servem para atender chamadas.

Se o nome da operadora estiver aparecendo na tela, você poderá receber ou fazer ligações dessa operadora. As barras de sinal no canto superior direito mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

4.2 Fazendo uma chamada internacional

Se você quiser fazer uma ligação internacional disque:



00 + código da operadora + o código do país + código da cidade + número do telefone

Exemplo: 00 XX 55 11 12345678

. Código do país (DDI) para chamadas internacionais:

ARGENTINA	54	BRASIL	55	COLÔMBIA	57	ITÁLIA	39
AUSTRÁLIA	61	CANADÁ	1	ESPANHA	34	JAPÃO	81
ANGOLA	244	CHILE	56	EUA	1	PORTUGAL	351
BOLÍVIA	591	CHINA	86	FRANÇA	33	REINO UNIDO	44

4.3 Histórico de Chamadas

Para acessar o histórico de chamadas do SIM 1, feitas ou recebidas, pressione a tecla  ela abrirá uma tela onde você poderá verificar as chamadas efetuada, recebidas e não atendidas. Para acessar o histórico de chamadas do SIM 2, pressione a tecla .

No modo de chamadas perdidas, chamadas feitas e chamadas recebidas, pressione “OK”  para verificar as informações particulares desse registro.

. Chamar

. Nome do contato (se possuir esse contato salvo em sua agenda telefônica)

. Número do Telefone

. Data da ligação

. Hora da ligação

. Quantidade de vezes que o número ligou ou foi ligado.

Selecionando um contato e pressionando “opções”, você poderá realizar diversas ações sobre esse registro, como:


- . Ver: Verifica todas as informações registradas desse contato
- . Chamar: liga para o contato selecionado.
- . Enviar SMS: Abre o editor de mensagens para enviar uma mensagem SMS para o contato.
- . Enviar MMS: Abre o editor de mensagens multimídia para enviar um MMS ao contato.
- . Salvar na lista telefônica: Salva o número do contato na agenda telefônica do seu aparelho ou no cartão SIM que desejar.
- . Adicionar na lista de bloqueados: Insere o contato selecionado na lista de bloqueados. Contatos que estão na lista de bloqueados não são permitidos a efetuar ligações para seu telefone. Para desbloquear números bloqueados, deve-se removê-los da lista de bloqueados.
- . Editar antes de chamar: Edita o número selecionado antes de fazer uma ligação. Você poderá inserir números de prefixo, código de operadora e/ou ligação à cobrar.
- . Apagar: Apaga o registro do contato selecionado do histórico de chamadas.
- . Apagar todos: Apaga todos os registros de todos os contatos salvos no histórico de chamada.
- . Avançado: Mostra todas as informações de duração das chamadas, custo das chamadas, número de SMS enviados e quantidade de dados transferidos pelo SIM selecionado.

5. Menu e funções

Pressionando a tecla atalho esquerda em modo stand-by (espera), você abrirá o menu principal de seu celular. Nesse menu principal, você terá acesso às diversas funções que o seu celular possui. Conheça agora essas funções.




5.1 Agenda Telefônica

A função de agenda telefônica permite salvar as informações de contatos como nome, telefone celular, telefone residencial, telefone comercial, etc. Você pode entrar na agenda telefônica no pressionando a tecla  no modo stand-by (espera).

NOTA:



O seu aparelho celular suporta até 500 números de telefone em sua memória e aproximadamente mais 250 contatos para cada cartão SIM inserido. Na agenda telefônica, você pode fazer busca rápida, busca por nome, adicionar números de telefone, copiar todos, apagar, grupos de chamadas recebidas, outros números de telefone, configuração, foto do contato, toque de chamada e vídeo do contato.

5.1.1 Busca rápida

Abra a agenda telefônica através do menu principal ou pressionando a tecla . Aparecerá um campo onde você pode digitar informações para pesquisar o número de telefone que deseja e encontrá-los com mais rapidez. Serão buscados todos os contatos que correspondem a sua pesquisa.

5.1.2 Adicionar novos contatos

Você pode armazenar um novo número de telefone em seu cartão SIM ou na memória do seu aparelho celular.

Entre na agenda telefônica e em “Adicionar Novo Contato” escolha “selecionar” e indique aonde vai ser armazenado esse novo contato (no cartão SIM ou na memória do aparelho). Digite o nome do contato, dê um OK  e pressione o botão “CONCLUÍDO”. Digite o número do telefone do contato dê um OK  e pressione o botão “CONCLUÍDO” escolha Salvar antes de sair da agenda.

5.1.3 Opções do contato

Selecionando um contato da agenda telefônica, você poderá fazer diversas ações escolhendo “opções”:

- . Visualizar: Visualiza as informações do contato
- . Enviar SMS: Abre o editor de mensagens para enviar uma mensagem SMS para o contato.
- . Enviar MMS: Abre o editor de mensagens para enviar uma mensagem MMS para o contato.
- . Marcar: Marca o contato selecionado para realizar uma função múltipla com todos os

contatos que estiverem marcados.

- . Chamada por IP: Realizar uma chamada por IP do contato selecionado.
- . Editar: Edita as informações do contato selecionado.
- . Apagar: Apaga o contato selecionado.
- . Copiar: Copia o contato selecionado.
- . Mover: Move o contato selecionado para outro armazenamentos.
- . Enviar contato: Envia o registro do contato para outro aparelho ou armazenamento
- . Adicionar na lista de bloqueados: Insere o contato selecionado na lista de bloqueados. Contatos que estão não lista de bloqueados não são permitidos a efetuar ligações para seu telefone. Para desbloquear números bloqueados, deve-se removê-los da lista de bloqueados.
- . Marcar todos: Marca todos os contatos da agenda telefônica, para ser realizado uma operação múltipla.
- . Configurações da lista telefônica: Define as configurações da agenda telefônica do aparelho
- . Imprimir: Imprime o contato selecionado se houver uma impressora conectada ao aparelho.

5.1.4 Grupo de contatos

Existem 5 grupos de contatos pré-definidos (amigos, família, VIP, Negócios e Outros) que você pode configurar o nome, o toque de chamada do grupo, foto do grupo e membros deste grupo. Entre na Agenda telefônica e abra a segunda aba desta janela pressionando a

tecla direcional para direita.



5.2 Mensagens

SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é um serviço disponível em aparelhos celulares digitais, que permite o envio de mensagens curtas entre os aparelhos. Esse serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do plano associado.

5.2.1 Escrever Mensagem

Primeiro, confirme se você configurou o número da central SMS da sua operadora antes de escrever o rascunho de sua mensagem. Insira pelo menos um destinatário para a mensagem que você irá mandar. Digite a mensagem a ser enviada usando o teclado QWERTY. Escolha “OPÇÕES” para concluir o envio da mensagem SMS e vá para a próxima operação.

Dentro de “OPÇÕES”, você terá as seguintes funções:

- . **Enviar:** Abrirá a seção onde você irá inserir os números e/ou contatos para os quais as mensagens serão enviadas.
- . **Método de Entrada:** Muda o modo de digitação para quando você estiver escrevendo o rascunho de sua mensagem.
- . **Inserir modelos:** Insere um modelo de mensagem padrão SMS. São mensagens curtas para facilitar seu dia-a-dia.
- . **Avançado:** Aqui você poderá inserir objetos, números da agenda telefônica, nomes da

agenda telefônica, links salvos no marcadores e editar o formato do texto.

. Salvar na caixa de saída: Salva a sua mensagem na caixa de saída para ser posteriormente enviada.

5.2.2 Caixa de Entrada

Dentro de Caixa de Entrada, você poderá visualizar todas as mensagens SMS recebidas do SIM 1 e do SIM 2. Para visualizar suas mensagens, basta você escolher o SIM desejado, selecionar a mensagem desejada e pressionar “OK”  para abrir a mensagem.

O número total de SMS no cartão SIM (incluindo recebidas e salvas) é determinado pela capacidade do SIM e a capacidade de memória do aparelho, portanto, não existe um número definido.

Selecionando uma mensagem e abrindo “opções” você poderá fazer as seguintes ações:

- . Visualizar: Visualiza a mensagem selecionada.
- . Responder: Abre o editor de mensagem para enviar uma mensagem sms para o contato da mensagem selecionada.
- . Ligar para o remetente: Efetua uma chamada de voz para o remetente da mensagem selecionada.
- . Encaminhar: Encaminha a mensagem selecionada para novos contatos.
- . Apagar: Apaga a mensagem selecionada.
- . Apagar todos: Apaga todas as mensagens da caixa de entrada.

- . Salvar na agenda telefônica: Salva o número do contato da mensagem selecionada.
- . Marcar vários: Abre a caixa de entrada para marcar todas as mensagens que deseja efetuar uma ação.
- . Marcar como não lida: Marca a mensagem selecionada como não lida.
- . Avançado: Você poderá copiar ou mover as mensagens da caixa de entrada para a memória do telefone.

5.2.3 Rascunho

Abre todas as mensagens que não foram enviadas do SIM 1 e do SIM 2. Após escolher o SIM escolhido e a mensagem desejada, você poderá re enviá-las ou enviar para novos contatos.

5.2.4 Caixa de Saída

Ao selecionar a função “Caixa de Saída”, a tela listará todas as mensagens SMS que foram enviadas do cartão SIM1 e do cartão SIM2. Selecione uma mensagem e pressione a tecla OK ● para visualizar a mensagem selecionada. Enquanto estiver visualizando uma mensagem, você pode selecionar “opções” para efetuar as seguintes operações:

- . Encaminhar: Encaminha a mensagem selecionada para novos destinatários.
- . Apagar: Apaga a mensagem selecionada.
- . Apagar tudo: Apaga todas as mensagens da caixa de entrada.
- . Salvar como modelo: Salva a mensagem selecionada para que se tornem modelos de

mensagem.

. **Marcar vários:** Seleciona várias mensagens ao mesmo tempo para que sejam operadas ao mesmo tempo.

. **Avançado:** Abre diversas opções que pode ser aplicadas sobre a mensagem selecionada, o contato da mensagem e/ou link inserido.

5.2.5 MMS

MMS – Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagens Multimídia é uma tecnologia que permite aos aparelhos celulares a enviar e receber mensagens multimídia. O MMS é uma evolução do SMS. As mensagens MMS podem ser enviadas com anexos como imagens, sons e gráficos.

5.2.5.1 Escrever mensagem


Escolha o destinatário da mensagem, pressione “Editar” para adicionar o número ou e-mail desejado. Você também pode mandar com cópia (Cc) para outra pessoa, ou com cópia oculta (Cco). Digite o assunto da mensagem e pressione editar conteúdo para escrever a mensagem multimídia desejada. Após terminar a mensagem, pressione “Concluído”, e um novo submenu será mostrado. Escolha entre “Enviar apenas”, “Salvar e enviar”, “Salvar como Rascunho”, “Salvar como Modelo” ou Sair.

5.2.5.2 Caixa de Entrada

Na caixa de entrada, você pode ler as mensagens multimídia recebidas, a operação é semelhante à operação de mensagens SMS.

- . Ler: Abre a mensagem MMS selecionada.
- . Detalhes MMS: Verifique os detalhes desta mensagem MMS.
- . Responder: Responde a mensagem MMS ao remetente.
- . Responder a todos: Responde a mensagem MMS ao remetente e a todos os destinatários.
- . Transferir: Transfere a mensagem MMS a outras pessoas.
- . Apagar: Apaga esta mensagem MMS.
- . Apagar tudo: Apaga todas as mensagens MMS na caixa de entrada.
- . Usar número: Utiliza o número do remetente da mensagem MMS selecionada para enviar uma mensagem.

5.2.5.3 Caixa de Saída

Ao selecionar a função “caixa de saída”, a tela listará mensagens MMS enviadas do cartão SIM1 e do cartão SIM2. Selecione uma mensagem e pressione a tecla OK  para visualizar a mensagem selecionada. Enquanto estiver visualizando uma mensagem, você pode selecionar Opções para efetuar as seguintes operações:

- . Enviar pelo SIM1: Enviar a mensagem do cartão SIM1.
- . Enviar pelo SIM2: Enviar a mensagem do cartão SIM2.

- . Editar: Abre a mensagem selecionada para edição. Após editar a mensagem, você poderá enviá-la aos destinatários definidos.
- . Apagar: Apaga a mensagem selecionada.
- . Copiar para o SIM: Copiar a mensagem para o cartão SIM
- . Mover para o SIM: Move a mensagem para o cartão SIM
- . Apagar tudo: Apaga todas as mensagens da caixa de entrada.
- . Copiar tudo: Copia todas as mensagens armazenadas no cartão SIM ou no celular.
- . Mover tudo: Move todas as mensagens armazenadas no cartão SIM ou no celular.
- . Usar número: Extrai o número de telefone do destinatário da mensagem, permitindo fazer ligações, salvar contato ou enviar mensagem de texto para o número extraído.
- . Usar website: Extrai o link do website do destinatário da mensagem (somente se possuir um endereço URL).
- . Usar USSD: Extrai o USSD do destinatário da mensagem (somente se possuir um USSD).

A caixa de saída salva as mensagens que não foram enviadas com sucesso ou salvas; quando você enviar a mensagem, escolha salvar e enviar e assim a mensagem enviada será salva também. O número de mensagens enviadas aparecerá na caixa de saída.

5.2.5.4 Rascunho

Abre todas as mensagens que não foram enviadas do SIM 1 e do SIM 2. Após escolher o SIM escolhido e a mensagem desejada, você poderá re enviá-las ou enviar para novos contatos.

5.2.5.5 Modelo

O seu celular tem modelos de mensagens padrão para facilitar o envio de saudações ou frases padronizadas. Escolha “editar” para fazer modificações na frase padrão ou escolha “deletar” para apagar uma mensagem padrão.

5.2.5.6 Configurações MMS

Essa função lhe permite configurar os aspectos padrão sobre o MMS:

- . Configuração de Perfis: Salva ou modifica o número da central de serviço de mensagem necessário para a transmissão da mensagem.
- . Configurações comuns: Configure o relatório de entrega e o caminho de resposta. Quando Relatório de entrega estiver ligado, a central de serviços torpedo enviará um relatório de situação indicando se a mensagem que você enviou foi entregue com sucesso. Essa função necessita do suporte da operadora da rede.
- . Status da memória: Veja a porcentagem de memória tomada pelos torpedos no cartão SIM em relação à sua capacidade total e o percentual de memória tomada pelos torpedos no seu celular em relação à sua capacidade total.
- . Armazenamento preferido: Selecione o caminho padrão para a armazenagem das mensagens.

5.2.6 E-mail

Com essa ferramenta você poderá configurar seu email para receber e enviar emails. Verifique com seu provedor de email as configurações de conexão para acessar seu email.

5.2.7 Mensagem de transmissão

Este serviço de rede te permite a receber diversas informações e/ou mensagens de textos contendo informações sobre código de área da operadora, previsão do tempo, condições do trânsito, e etc. Verifique com sua operadora a disponibilidade desses serviços.

- . Modo de recepção: Ativa/Desativa a função de recepção de mensagens de transmissão
- . Ler mensagens: Visualizar todas as mensagens de transmissão. Você poderá pressionar para cima ou para baixo para selecionar as mensagens que deseja visualizar.
- . Idioma: Seleciona o idioma no qual seu celular receberá as mensagens.
- . Configurações do canal: Selecione, adicione, edite ou exclua um canal de recebimento de mensagens de transmissão.

5.2.8 Modelo

O seu celular tem modelos de mensagens padrão para facilitar o envio de saudações ou frases padronizadas. Escolha “editar” para fazer modificações na frase padrão ou escolha “deletar” para apagar uma mensagem padrão.

5.2.9 Configurações SMS

Essa função lhe permite configurar os aspectos padrão sobre o SMS tais como:

- . Configuração de Perfis: Salva ou modifica o número da central de serviço de mensagem necessário para a transmissão da mensagem, ou obtê-lo da operadora da rede.
- . Configurações comuns: Configure o relatório de entrega e o caminho de resposta. Quando Relatório de entrega estiver ligado, a central de serviços torpedo enviará um relatório de situação indicando se a mensagem que você enviou foi entregue com sucesso. Essa função necessita do suporte da operadora da rede.
- . Status da memória: Veja a percentagem de memória tomada pelos torpedos no cartão SIM em relação à sua capacidade total e o percentual de memória tomada pelos torpedos no seu celular em relação à sua capacidade total.
- . Armazenamento preferido: Selecione o caminho padrão para a armazenagem de suas mensagens recebidas e enviadas.

5.2.10 Backup de todas as mensagens para o cartão de memória

Faz um backup (cópia de segurança) de todas as mensagens SMS recebidas no seu celular, salvando-as no seu cartão de memória Micro SD*. É necessário possuir um cartão Micro SD* de até 4 GB inserido corretamente no seu aparelho celular.

NOTA:

*O cartão Micro SD não é fornecido neste produto.



5.2.11 Assinatura

Configura e define uma assinatura que será enviada juntamente com suas mensagens.



5.3 Centro de chamadas

5.3.1 Histórico de chamadas

Para acessar o histórico de todas as chamadas perdidas, feitas ou recebidas, abra o menu principal e selecione “Centro de chamadas” ou então pressione a tecla () ou a tecla (). Abrindo esse histórico você poderá visualizar todas as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas.

Selecione um registro e pressione “OK”  , para verificar as informações particulares desse registro.

- . Tipo de registro (Chamada efetuada, recebida ou perdida).
- . Nome do contato (Essa opção só aparecerá se esse contato estiver salvo na agenda telefônica).
- . Número do contato.
- . Data do registro.
- . Hora do registro.
- . Quantidade de ligações.

Na tela de informação da chamada, pressione a tecla “Opções” para fazer as seguintes operações:

- . Visualizar: Verifica informações sobre o contato selecionado.
- . Chamar: Liga para o número selecionado.
- . Enviar SMS: Enviar mensagem de texto para o número selecionado.
- . Enviar MMS: Enviar mensagem multimídia para o número selecionado.
- . Salvar na agenda telefônica: Grava o número selecionado na agenda do seu cartão SIM ou na memória do telefone.
- . Adicionar à lista de bloqueados: Adicionando esse número à lista de bloqueados, esse contato não poderá fazer ligações para seu celular.
- . Editar antes de ligar: Edita o número selecionado antes de fazer uma ligação. Você poderá inserir números de prefixo, código de operadora e/ou ligação a cobrar.
- . Apagar: Apaga o registro da chamada.
- . Apagar todos: Apaga todos os registros de chamadas.
- . Avançado: Mostra todas as informações dos SIM selecionado relacionadas à tempo de ligação, custo de ligação, contagem de mensagens enviadas e dados GPRS enviados/recebidos.

5.3.2 Configurações de chamada

Identificação do autor da chamada: Você pode selecionar a identidade configurada pela rede, ocultar a identidade ou enviar a identidade. Se você escolher “ocultar identificação do autor da chamada” o seu número de identificação poderá não ser revelado à pessoa que

estiver recebendo sua ligação. Por padrão é escolhida a identidade configurada pela rede.

Observação: Essa função depende do sinal de rede. Se você selecionar Ocultar Identidade a discagem poderá falhar. Portanto, certifique-se de que as chamadas podem ser discadas normalmente antes de escolher Ocultar Identidade.

. Chamada em espera: Se você ativar essa função, o celular entrará em contato com a rede. Um momento depois, a rede dará a resposta e enviar uma mensagem reconhecendo a sua operação. Se a função de chamada em espera estiver ativada, a rede o alertará e a tela do celular exibirá o número da chamada recebida se alguém lhe telefonar enquanto já estiver em uma ligação.

. Encaminhamento de chamada: Essa função de rede lhe permite encaminhar chamadas recebidas para outro número especificado ou para o correio de voz. Para ajustar essa função, escolha uma das opções de encaminhamento de chamada, escolha a opção “ativar” e escolha entre “Para o novo número” ou “Para o correio de voz”. Para desativar esta função, escolha a função que deseja desativar e então escolha a opção “desativar”.

. Bloqueio de chamadas: A função de bloqueio de chamadas lhe permite bloquear chamadas conforme necessário. Ao configurar esta função, você precisa usar um código de bloqueio que pode ser obtido da operadora da rede. Se o código estiver errado, uma mensagem de erro será mostrada na tela. Após selecionar uma opção de código de bloqueio, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular lhe pedirá para inserir o código de bloqueio e então entrará em contato com a rede. Um momento depois, a rede dará uma resposta e enviará o resultado da operação ao celular.

. Chamadas efetuadas:

. Todas as chamadas: Bloqueia todas as chamadas efetuadas. Se for configurada essa op-

ção, o celular não poderá fazer qualquer chamada.

- . Chamadas internacionais: Bloqueia todas as chamadas internacionais. Se for configurada essa opção, o celular não poderá fazer qualquer chamada internacional.

- . Chamadas internacionais, exceto para o PLMN de origem: Bloqueia todas as chamadas efetuadas, exceto aquelas dirigidas à rede de origem. (PLMN - Public Land Mobile Network . Rede Celular Pública do País) Se essa opção for configurada, o celular pode apenas efetuar chamadas destinadas ao PLMN de origem.

Chamadas recebidas

- . Todas as chamadas: Bloqueia todas as chamadas recebidas. Se for configurada essa opção, o celular não poderá receber qualquer chamada.

- . Quando em roaming: Bloqueia todas as chamadas recebidas quando em roaming. Se for configurada essa opção, o celular não poderá receber qualquer chamada quando em roaming ou fora da rede de celular pública de origem.

- . Cancelar tudo: Cancela todas as funções de bloqueio configuradas. Para fazê-lo, você precisa inserir o código de bloqueio fornecido pela operadora da rede.

- . Mudar senha de bloqueio: Muda o código de bloqueio de chamadas. Para fazê-lo, você precisa inserir o código atual.

5.3.2.1 Configurações avançadas

- . Lista de bloqueados: Você pode ativar ou desativar a função Lista de bloqueados e configu-

rar os números que não deseja receber ligações, bloqueando tais números.

. Auto rediscagem: Configure para Ligar ou Desligar para habilitar ou desabilitar a auto rediscagem. Se você ativar a auto rediscagem, o celular automaticamente rediscará o número um momento depois se a chamada não for efetuada ou não responder. O número de vezes de auto rediscagem pode ser configurado para um máximo de 10. No período de auto rediscagem você não pode discar outros números. Para encerrar o processo de auto rediscagem, pressione a tecla Fim.

. Discagem por IP: Ativa ou desativa a função de discagem de IP e adicionar ou editar números de IP.

. Som de Fundo: Escolha um som ou música que será tocado enquanto você aguardar o atendimento de uma ligação

. Mostrar duração da chamada: Ativa/Desativa a contagem do tempo da ligação que está em andamento.

. Lembrete de duração de chamada: Ajuste para Único ou Periódico, para que o celular lhe alerte uma vez ou periodicamente sobre a duração da conversação.

. Encerramento automático: Ativa o encerramento de chamada automático após o tempo definido.

. Recusar por SMS: Se estiver ativo, você enviará automaticamente uma mensagem SMS de alerta para o número da chamada que foi recusar. Verifique a disponibilidade de créditos ou planos junto a operadora para utilizar essa função.

5.4 Perfis de usuário

O usuário pode escolher entre diferentes perfis e também pode personalizá-los conforme sua necessidade. Existem seis modos: Geral, Reunião, Ar Livre, Local Fechado, Fone de Ouvidos e Bluetooth.

. Geral: escolha ativar (entra em modo geral) ou personalizar. Ao escolher Personalizar, você pode definir o toque da chamada, volume, tipo de alerta, estilo de toque, toque de mensagem e modo de resposta.

. Reunião: Recomendada para momentos em que estiver em reuniões ou encontros que não possam ser interrompidos. Você receberá um alerta vibratório. Esse perfil é discreto, porém pode ser modificado conforme você desejar. A operação é semelhante ao modo geral.

. Ar Livre: Esse perfil é para ambientes abertos. Você pode alterar esse perfil. A operação é semelhante ao modo geral.

. Local Fechado: Esse perfil é para ambientes fechados. Você também pode alterar esse perfil. A operação é semelhante ao modo geral.

. Silencioso: Recomendada para momentos em que não possam ser interrompidos. Você receberá um alerta visual (com luz). Esse perfil pode ser modificado conforme você desejar. A operação é semelhante ao modo geral.

. Fone de Ouvido: Este modo abre automaticamente quando o fone de ouvido for conectado. A personalização é semelhante ao modo geral.

. Bluetooth: Este modo abre automaticamente quando o fone Bluetooth está ativado e sincronizado com o aparelho celular. A personalização é semelhante ao modo geral.

5.5 Multimídia



5.5.1 Câmera

O celular proporciona uma função câmera, onde você poderá tirar retratos. Apenas direcione a câmera e focalize uma paisagem, pessoa ou imagem e pressione a tecla de confirmação (●) para tirar a foto. A foto será salva e poderá ser facilmente visualizada no visualizador de imagens.

Seu aparelho celular está equipado com uma câmera digital de 3.0MP. Pressione a tecla atalho esquerda para acessar o menu principal, e escolha a opção câmera. No modo câmera, você verá vários ícones nas laterais da tela, mostrando os ajustes da câmera. Esses ajustes podem ser alterados conforme você desejar. Para isso, pressione o botão “Opções” e entre no submenu da câmera:

- . Fotos: Abre o visualizador de imagens do seu aparelho celular.
- . Ajustes da câmera: Você pode configurar o som do obturador, compensação EV, modo noturno, contraste, frequência, temporizador e disparo contínuo da maneira que desejar para que a câmera funcione em boas condições e produza o efeito da foto perfeitamente.
- . Ajustes de imagem: Configure o tamanho e a qualidade da imagem. Você pode pressionar a tecla 1 para ajustar rapidamente o tamanho da imagem e tecla 2 para ajustar a qualidade da imagem.
- . Equilíbrio de branco: Configure para Automático, Luz Diurna, Tungstênio, Fluorescente, Nublado, ou Incandescente.
- . Modo de cena: Ajuste para Automático ou Noite.

- . Ajustes de efeito: Configure efeitos para sua foto. Normal, Escala de cinza, Sépia, Sépia verde, Sépia azul e Inversão de cor.
- . Armazenamento: Selecione o local de armazenamento da foto para celular ou para cartão de memória.
- . Restaurar padrão: Restaura os parâmetros de ajuste padrão.

Observação: Submeta-se às leis e regulamentos relevantes quanto ao uso de celulares para fotografar, gravar vídeo e áudio. O uso não apropriado de aparelho celular para fotografar, gravar vídeo ou áudio pode infringir os direitos autorais proprietários.

5.5.2 Visualizador de Imagens

Você pode ver imagens, navegar o estilo de arquivo de imagens, encaminhar arquivos de imagens, renomear arquivos de imagens, apagar um arquivo de imagem, apagar todos os arquivos de imagem, classificar por nome, tipo, tempo ou tamanho, e especificar o caminho para salvar arquivos de imagem.

- . Visualizar: Ver a figura ou foto selecionada. Você pode pressionar a tecla para cima ou para baixo na interface de visualização de imagens para ver a figura ou foto anterior ou posterior.
- . Editar: Abre o editor de fotos. Você poderá redimensionar e cortar suas fotos.
- . Imprimir: Se o seu aparelho estiver sincronizado (Bluetooth) com uma impressora, você poderá imprimir a foto selecionada.
- . Estilo de navegação: Ajusta o modo de navegação de figuras para estilo lista ou matriz.
- . Usar como: Aqui você poderá usar a foto selecionada como papel de parede ou proteção

de tela ou imagem de abertura ou imagem de fechamento ou associar a imagem a algum contato da agenda telefônica.

- . Enviar: Envia a imagem selecionada por meio de uma mensagem multimídia (MMS), por email ou por meio de uma transferência Bluetooth.

- . Usar como: Você poderá definir a imagem como papel de parede, imagem do protetor de tela, imagem da animação de abertura e encerramento do telefone ou definir como foto do contato da agenda telefônica salvo no telefone.

- . Renomear: Renomeia o arquivo de foto ou figura selecionada.

- . Apagar: Apaga a figura ou foto selecionada.

- . Ordenar por: Ordena as figuras ou fotos por nome, tipo, data ou tamanho.

- . Todos os arquivos: Apaga todos as figuras ou fotos salvas no aparelho.

- . Armazenamento: Seleciona entre o aparelho ou o cartão micro SD como sendo o destino de armazenamento dos arquivos de foto ou imagem.

5.5.3 Gravador de vídeo

O seu aparelho também possui a função Gravador de vídeo. No menu principal, escolha a função Gravador de vídeo. Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla de confirmação (botão central) do seu aparelho. O tempo de gravação disponível dependerá da quantidade livre de memória do aparelho ou do cartão de memória micro SD inserido.

Pressione as teclas de navegação (⬅️)Direita / Esquerda para ajustar o brilho (+2 até -2).

Pressione o botão “Opções” para acessar o submenu do gravador de vídeo:

. Ajustes da filmadora: Permite fazer ajustes na gravação do vídeo. Compensação EV: Ajusta a compensação de exposição entre +2 e -2. Quanto maior o número, mais clara será a imagem; quanto menor o número, mais escura será a imagem. Modo noturno: ajuste de luz. Frequência: Ajusta a frequência de iluminação para não haver distorções. A frequência recomendada para o Brasil é 50Hz;

. Ajustes do vídeo: Ajusta a qualidade de gravação de seus vídeos. Conforme a qualidade do vídeo, uma maior quantidade de memória será necessária para efetuar a gravação. Gravar Áudio: Ativa ou desativa o som nas gravações de seus vídeos.

. Equilíbrio de Branco: Ajusta o nível de balanço de branco entre: Automático, Luz do Dia, Tungstênio, Fluorescente, Nublado e Incandescente.

. Ajustes de efeito: Configure efeitos para sua foto. Normal, Escala de cinza, Sépia, Sépia verde, Sépia azul e Inversão de cor.

. Armazenamento: Selecione o local de armazenamento do vídeo gravado para celular ou para cartão de memória.

. Restaurar padrão: Restaura os parâmetros de ajuste padrão do gravador de vídeo.

5.5.4 Vídeo Player

Selecione a opção Vídeo Player. Pressione o botão “Opção”. Você pode fazer as seguintes operações:

. Reproduzir: Reproduz o arquivo de vídeo selecionado.

- . Enviar: Envia o arquivo de vídeo selecionado por meio de uma transferência Bluetooth.
- . Renomear: Altera o nome do arquivo de vídeo selecionado.
- . Apagar: Apaga o arquivo de vídeo selecionado.
- . Apagar todos os arquivos: Apaga todos os arquivos de vídeo armazenados no seu aparelho.
- . Ordenar por: Organiza os arquivos em ordem. Eles podem ser organizados pelo nome, tipo, data ou tamanho.
- . Armazenamento: Seleciona entre o telefone ou o cartão de memória como dispositivo de leitura e busca de arquivos de vídeo.


NOTA:

Use as teclas “+” ou “-” para aumentar ou diminuir o volume respectivamente.

5.5.5 Editor de fotos

Este aplicativo lhe permite fazer edições nas suas imagens. Na função Foto artística, você poderá redimensionar e cortar suas fotos no tamanho que desejar. A função Mosaico de imagens permite juntar duas, quatro ou nove fotos em uma só imagem.

5.5.6 Áudio Player

Selecione a opção Áudio Player. A tela MP3 aparecerá. Pressionando a tecla , você consegue acessar a lista de músicas armazenadas na memória. Escolha uma delas para tocar. Dentro da opção Lista, você pode acessar o botão “Opções”. Nesse menu, é possível

“Atualizar a lista” de músicas, e fazer alguns “Ajustes”, como:


- . Reproduzir: Reproduz o arquivo de áudio selecionado.
- . Detalhes: Mostra informações do arquivo de áudio selecionado.
- . Usar como toque: Define o arquivo de áudio selecionado como toque musical de chamada do seu aparelho.
- . Atualizar lista: Atualiza sua lista de músicas. Inserindo na lista todos os novos arquivos de áudio e removendo os arquivos apagados.
- . Configuração: Ajusta o caminho de armazenamento, auto-geração da lista, repetição, reprodução aleatória, reproduzir em segundo plano e exibição de letras.

NOTA:

Use as teclas de navegação para reproduzir, pausar, avançar ou retroceder uma música. As teclas “+” ou “-” para aumentar ou diminuir o volume respectivamente.

5.5.7 Gravador de Som


O celular suporta dois tipos de formatos de gravação: WAV e AMR. O formato AMR é baseado no algoritmo de compressão dinâmica. Sob as mesmas condições de espaço de armazenamento, o formato AMR suporta um tempo de gravação mais longo do que o formato WAV porém com qualidade inferior.

Você pode selecionar “opções” pressionando a tecla  para efetuar as seguintes ope-

rações:

- . Nova gravação: Inicia a gravação de um novo arquivo de áudio.
- . Lista: Exibe todos os arquivos de áudio gravados.
- . Apender: Adiciona conteúdo gravado ao arquivo especificado no diretório de nível superior. Aqui, o conteúdo pode ser adicionado a um arquivo de gravação em formato AMR apenas.
- . Renomear: Renomeia o arquivo de gravação selecionado.
- . Apagar: Apaga o arquivo de gravação selecionado.
- . Lista: Mostra a lista de arquivos de gravação.
- . Configurações: Seleciona o caminho de armazenamento para o arquivo de gravação selecionado e configura o formato do arquivo de gravação e qualidade da gravação. Um arquivo de gravação pode ser armazenado no celular ou no cartão de memória.
- . Usar como: enviar a gravação de áudio para o perfil do usuário.
- . Enviar: Envia o arquivo de gravação por meio de uma mensagem multimídia (MMS) ou por meio de uma transferência Bluetooth.

5.5.8 Rádio FM

Essa função permite ouvir rádio FM. Use os botões de navegação  Direita / Esquerda para mudar de estação de rádio. A tecla de navegação para cima ativa ou desativa a busca automática de estações de rádio, pressione-o e logo em seguida aperte os botões

Direita/Esquerda para que o aparelho procure automaticamente por uma estação de rádio

com bom sinal. A tecla de navegação para baixo desliga a função rádio.

. Você pode selecionar “opções” pressionando a tecla do atalho esquerdo para efetuar as seguintes operações:

. Lista de canais: Configure até 30 canais por sua conta. Os resultados da auto-busca também serão incluídos.

. Sintonização manual: Insira manualmente qualquer frequência de rádio entre 87.5 e 108.0.

. Busca automática pré-ajustada: Ativa a busca automática de frequências de rádio.

. Configurações: Ajustes como reprodução em segundo plano, ativação do alto-falante do aparelho, formato de gravação, qualidade do áudio e destino de armazenamento dos arquivos gravados.

. Gravar: Inicia a gravação da rádio sintonizada.

. Apende: Adiciona conteúdo gravado ao arquivo especificado no diretório de nível superior. Aqui, o conteúdo pode ser adicionado a um arquivo de gravação em formato AMR apenas.

. Lista de arquivos: Abre a pasta onde se encontram todos os arquivos gravados.

NOTA:

Para ouvir à rádio, é necessário que o fone de ouvido esteja conectado ao aparelho. Use as teclas “+” ou “-” para aumentar ou diminuir o volume respectivamente.

5.5.9 Compositor de músicas

Nesse aplicativo você poderá compor músicas. Escolha um instrumento musical e insira as notas musicais. Escolha a opção “Reproduzir” para ouvir a composição.

5.6 Configurações



5.6.1 Configurações SIM duplo



. SIM duplo ativado: Ambos os cartões SIM estarão habilitados para fazer/receber ligações se você ativar essa opção.

. Apenas SIM1 ativado: Apenas o cartão SIM1 poderá ser identificado, podendo fazer/receber ligações se você configurar essa opção.

. Apenas SIM2 ativado: Apenas o cartão SIM2 poderá ser identificado, podendo fazer/receber ligações se você configurar essa opção.

. Modo de avião: Ativa o modo de avião do seu aparelho. No modo de avião o aparelho corta o sinal de ambos os cartões SIM, para que você possa continuar com seu aparelho ligado utilizando outras funções como mp3, câmera, jogos, etc. O corte do sinal é necessário para não interferir com os sinais de comunicação dos aparelhos aéreos.

5.6.2 Configurações do telefone

Hora e data: Ajusta a data e hora atual, inclusive o fuso horário adotado. Entre na opção

“Definir fuso horário” e escolha o fuso horário desejado, que no nosso caso é o de Brasília (GMT – 3.00); depois clique em “Definir hora/data” para atualizar a hora usando o teclado numérico do aparelho e configure se deseja ativar o ajuste automático de horário de verão. Vá em “Definir formato” e escolha o estilo do relógio (12 ou 24 horas) depois escolha o estilo de data (ano/mês/dia, dia/mês/ano, mês/dia/ano) e por fim, escolha o separador de data. Ligue ou desligue a opção de Atualizar hora com fuso horário (caso opte por ligar essa opção, quando o fuso horário for alterado, o relógio já atualizará automaticamente).

Observação: Se você remover a bateria do aparelho celular ou se a energia da bateria foi descarregada há muito tempo, você pode precisar reajustar a data e hora quando reinserí-la ou ligar o celular após a recarga.

. Agendar ativação/desativação automática do aparelho: Essa função faz o agendamento da ativação ou desativação programada de seu aparelho celular. Defina a hora e a data que deseja que seu aparelho ligue ou desligue automaticamente.

. Idioma: Escolha o idioma a ser utilizado na exibição das informações na tela.

. Métodos preferenciais de entrada: Define a entrada de dados no aparelho (ABC, abc, numérico, etc).

. Display: Configure diversas características de apresentação do seu aparelho. -Papel de parede: Escolha uma imagem salva no aparelho celular ou no cartão de memória para definir como papel de parede. -Protetor de tela: Escolha uma imagem ou animação salva no aparelho ou no cartão de memória para definir como papel de parede. Você pode ajustar as configurações como ativação do protetor de tela e o tempo de espera. -Imagem de abertura: Escolha uma imagem ou animação salva no aparelho ou no cartão de memória para definir como imagem de abertura. Toda vez que você ligar seu aparelho, a imagem ou animação

definida será mostrada. -Imagem de encerramento: Escolha uma imagem ou animação salva no aparelho ou no cartão de memória para definir como imagem de encerramento. Toda vez que você desligar seu aparelho, a imagem ou animação definida será mostrada. Mostrar data e hora: Ativa/Desativa a visualização de data e horário na tela do seu aparelho, no momento em que estiver no modo de espera (stand-by).

. Mensagem de saudação: Defina uma mensagem de saudação para seu aparelho. Essa mensagem será mostrada ao ativar seu aparelho.

. Atualizar automaticamente data e hora: Ativa/Desativa a atualização automática de seu aparelho.

. Configurações UART: Configura o UART do seu aparelho conforme os cartões SIM utilizados.

. Configurações diversas: Luz de fundo: Defina o tempo da luz de fundo do seu aparelho se manter acesa.

5.6.3 Configurações de rede

Nesta seção você poderá selecionar as redes referentes às operadoras utilizadas em seu aparelho celular. É aconselhável que mantenha a configuração padrão de busca automática de rede, pois se selecionada uma rede diferente à operadora utilizada não será possível fazer ligações e conexões EDGE em seu aparelho.

5.6.4 Configurações de segurança

Para fazer esses ajustes, poderá ser necessário ter em mãos o número PIN referente a cada chip de operadora que estiver sendo utilizado em seu aparelho celular. Para entender melhor o que é o número PIN retorne no item 3.2 na pág. 21.

. Configurações de segurança do SIM1: Aqui você configura todas as informações referentes à segurança e senhas do seu SIM1 (PIN do chip de operadora). Você poderá ativar/desativar o bloqueio do telefone, discagem fixa, discagem bloqueada e mudança de senha.

. Configurações de segurança do SIM2: Aqui você configura todas as informações referentes à segurança e senhas do seu SIM2 (PIN do chip de operadora). Você poderá ativar/desativar o bloqueio do telefone, discagem fixa, discagem bloqueada e mudança de senha.

. Bloqueio do telefone: Ativa/Desativa o bloqueio do seu aparelho celular. Para isso você deverá inserir sua senha de bloqueio do aparelho celular. A senha padrão é 1122.

. Bloqueio automático do teclado: Ajusta o tempo mínimo que o seu aparelho fica em modo de espera, até que então faça o bloqueio automático do teclado.

. Alterar senha: Aqui você poderá alterar a sua senha de bloqueio do aparelho celular. Primeiro você terá que inserir a sua senha atual e após isso, inserir a nova senha desejada. A sua senha padrão é 1122.

5.6.5 Conectividade



5.6.5.1 Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia que permite uma comunicação simples, rápida, segura e barata entre telefones celulares, computadores e outros dispositivos, utilizando ondas de rádio no lugar de cabos. É possível fazer com que dois ou mais dispositivos que estejam próximos um ao outro possam sincronizar, trocar informações ou transferir dados.

. **Dispositivo:** Você pode ativar ou desativar o sinal Bluetooth do seu aparelho. Manter essa função ativa reduz o tempo de carga da bateria.

. **Visibilidade:** Ativa/Desativa a visibilidade de seu dispositivo via Bluetooth. Se estiver desativado, outros aparelhos que estiverem procurando por dispositivos Bluetooth ativos não poderão encontrá-lo para sincronizar.

. **Meus dispositivos:** Lista todos os dispositivos que já sincronizaram com este aparelho.

. **Encontrar dispositivos de áudio:** Faz automaticamente a busca de dispositivos de áudio que estejam ativos e próximos ao seu aparelho celular. Com essa função você poderá utilizar fones de ouvido sem fio efetuando a sincronização dos dispositivos.

. **Meu nome:** Você poderá mudar o nome do seu dispositivo para facilitar a identificação no momento de uma sincronização de dispositivos. O nome escolhido será exibido no outro aparelho que se conectar ao seu aparelho.

. **Avançado:** Aqui você faz todas as configurações relacionadas à conexão Bluetooth. Tenha certeza que as informações estejam devidamente corretas para ser possível fazer uma

conexão com segurança.

. Caminho do arquivo de áudio: Configura o destino dos arquivos de áudio que forem transmitidos por meio da função Bluetooth. Você pode escolher entre armazenar no seu aparelho ou direcionar ao dispositivo de áudio que estiver sincronizado com o seu aparelho.

. Armazenamento: Permite escolher o caminho destino dos arquivos recebidos através da conexão Bluetooth. Telefone: Define a memória do telefone como sendo o destino de armazenamento dos arquivos recebidos via Bluetooth. Cartão de memória: Define o cartão de memória como sendo o destino de armazenamento dos arquivos recebidos via Bluetooth. . Perguntar sempre: Sempre perguntará qual será o destino de armazenamento do arquivo recebido via Bluetooth.

. Permissão de compartilhamentos: Define as permissões que os dispositivos sincronizados possuem ao conectar-se ao seu aparelho. Se a opção “Controle total” estiver ativa, os dispositivos poderão modificar os arquivos salvos em seu aparelho. Se a opção “Somente leitura” estiver ativa, os dispositivos poderão apenas visualizar e/ou copiar os arquivos salvos em seu aparelho.

. Controle remoto: Sincroniza seu aparelho para o acesso remoto de conexão.

. Meu endereço: Mostra o endereço Bluetooth de seu aparelho.

5.6.5.2 Gerenciador de conexões

Gerencia todos os dispositivos conectados ao seu aparelho celular.

5.6.5.3 Conta de dados

GSM - Global System for Mobile Communications ou Sistema Global para Comunicações Móveis é uma tecnologia móvel e o padrão mais popular para telefones celulares do mundo. Dependendo da sua operadora você deverá configurar e utilizar uma conta desse método de comunicação.

NOTA:

Para detalhes sobre cobrança e configurações, consulte a sua operadora de serviços de telefonia.

GPRS – General Packet Radio Service ou Serviço de Rádio de Pacote Geral é uma tecnologia que aumenta as taxas de transferência de dados nas redes GSM existentes. Esta permite o transporte de dados por pacotes. Sendo assim, o GPRS oferece uma taxa de transferência de dados muito mais elevada que as taxas de transferência das tecnologias anteriores, podendo ultrapassar a marca dos 170kbps. Dependendo da sua operadora você deverá configurar e utilizar uma conta desse método de comunicação.

Observação: para detalhes sobre cobrança e configurações, consulte a sua operadora de serviços de telefonia.

5.6.6 Configurações de estilo

Define as configurações de animação do aparelho.

5.6.7 Restaurar configurações de fábrica

Restaura as configurações padrões de fábrica de seu aparelho celular.

5.6.8 Sensor de movimentos

Define as configurações do sensor de orientação do aparelho.



5.7 Gerenciador de arquivos

O telefone proporciona um espaço para o usuário gerenciar seus arquivos. Você pode utilizar o gerenciador de arquivos para convenientemente gerenciar vários diretórios e arquivos no telefone e no cartão de memória. Selecione Gerenciador de arquivos e vá em “opções” pressionando a tecla de atalho esquerda para efetuar as seguintes operações:

- . Abrir: Abre a pasta selecionada (o processo é o mesmo para abrir as sub pastas). Se você selecionar um arquivo, abrindo opções terá as seguintes operações:
- . Ver/Reproduzir: Visualiza ou reproduz o arquivo selecionado. Essa opção pode variar com o tipo de arquivo selecionado.
- . Enviar: Enviar um arquivo de áudio aos perfis de usuário, ou uma imagem ao papel de parede, protetor de tela, animação de entrada e de saída, ou à agenda telefônica.
- . Usar como: Esta função pode variar conforme o tipo de arquivo selecionado.
- . Nova pasta: Cria uma nova pasta dentro da pasta atual.
- . Renomear: Renomeia o arquivo selecionado.

- . Apagar: Apaga o arquivo selecionado.
- . Ordenar por: Ordena arquivos por nome, tipo data e tamanho.
- . Copiar: Copia o arquivo selecionado para o local especificado.
- . Mover: Move o arquivo selecionado para o local especificado.
- . Apagar todos os arquivos: Apaga todos os arquivos do diretório onde o arquivo selecionado está localizado.
- . Detalhes: Mostra as informações do arquivo selecionado.

5.8 Jogos

Abre a área de jogos, onde você poderá se divertir. Alguns jogos já estão instalados no seu aparelho celular. Para detalhes consulte as instruções de uso dos jogos.

5.9 Organizador

5.9.1 Calendário

Aqui você pode ver seu calendário e programar tarefas e eventos. Selecione “Opções” para configurar e adicionar um evento.

5.9.1.1 Ver

Mostra os eventos ou programações para o dia selecionado.

5.9.1.2 Ver todos

Mostra todos os eventos ou programações criados.

5.9.1.3 Adicionar evento

Cria um novo evento. Você pode agendar um lembrete, uma reunião ou um curso. Configure a data, horário, descrição, alarme, local e prioridade. Seu celular irá lembrá-lo desse evento criado conforme a sua configuração de alerta.

5.9.1.4 Apagar evento

- . Selecione uma das seguintes opções:
- . Todos: Apaga todos os eventos criados.
- . Atrasados: Apaga todos os eventos com data anterior a data atual.
- . Período específico: Apaga todos os eventos do período especificado.

5.9.1.5 Ir para data

Abre o calendário na data desejada.

5.9.1.6 Ir para visualização semanal / Ir para visualização mensal

Muda o modo de visualização do calendário mensal para o modo semanal ou muda o modo de visualização semanal para o modo mensal.

5.9.1.7 Imprimir

Você poderá ativar seu Bluetooth e sincronizar seu celular com uma impressora ativa (é necessário que a impressora possua conexão via Bluetooth). Feito isso, poderá imprimir o calendário com seus eventos.

5.9.2 Tarefas

Use essa função para agendar suas tarefas e eventos importantes. Você pode efetuar as seguintes operações na agenda de compromisso:

- . Ver: Visualiza o evento selecionado. Você pode editar esse evento modificando as informações como data, hora, descrição, alerta, local e prioridade.
- . Adicionar: Cria um novo evento.
- . Editar: Edita as informações do evento selecionado.
- . Apagar: Apaga o evento selecionado.
- . Apagar atrasados: Apaga todos os eventos atrasados.
- . Apagar todos: Apaga todos os eventos registrados.

- . Ir para data: Abre os eventos registrados na data escolhida.
- . Enviar calendário virtual: Envia o seu calendário virtual via mensagem SMS, MMS ou via transferência Bluetooth.
- . Salvar como arquivo: Salva o evento selecionado na pasta destino escolhida.

5.9.3 Alarme

Aqui você pode definir cinco horários diferentes como alarme. Selecione um perfil de horário para configurar o horário de alarme, repetição, toque, soneca e tipo de alerta.

5.9.4 Calculadora

Abre a função calculadora. Use o teclado numérico para inserir os valores e as teclas de navegação para efetuar as operações. Pressione “OK” ● para obter os resultados dos cálculos.

Observação: Essa calculadora proporciona uma precisão limitada e é aplicável apenas a cálculos aritméticos simples.

5.9.5 Leitor de E-book

O leitor de E-book pode ler documentos de texto em .txt. Você pode conectar o celular a um PC através de um cabo USB e então colocar documentos .txt na pasta Ebook no celular ou no cartão de memória. Abra o Leitor de E-book, encontre um documento .txt e então

selecione abrir E-book para ler o documento .txt diretamente.

Você pode selecionar “opções” pressionando a tecla do atalho esquerdo para efetuar as seguintes operações:

- . Abrir E-Book: Abre o documento de texto para a sua visualização.
- . Configurações globais: Ajusta as configurações para a visualização geral dos documentos de texto que forem abertos. Configurações como estilo de fonte, tamanho da fonte, forma de rolagem, rolagem automática, velocidade de rolagem, tela inteira, codificação, alinhamento e seleção de diretório.
- . Informação do Livro: Exibe informação sobre o documento de texto atualmente selecionado.
- . Apagar: Apaga o documento de texto selecionado.
- . Apagar todos os arquivos: Apaga todos os documentos de texto armazenados no diretório atual.
- . Ordenar por: Ordena documentos de texto por nome, tipo, data ou tamanho.
- . Aplicar configurações globais: Ajusta as configurações conforme o padrão global de visualização de documentos de texto.
- . Ajuda: Exibe informação sobre como usar atalhos. Você pode pressionar um número enquanto estiver lendo o conteúdo de um documento de texto para executar a função atalho correspondente.

5.9.6 Relógio mundial

Abre o Relógio mundial para visualizar o horário das cidades em vários fusos horários no mapa mundi. A data e hora da cidade selecionada serão exibidas na parte inferior da tela. Pressione a tecla de navegação para selecionar uma cidade e então selecione “opções” ou pressione a tecla de navegação esquerda para habilitar ou desabilitar horário de verão.

Para as próximas funções (5.10~5.15) tenha certeza que seu aparelho está devidamente configurado para acessar o serviço de internet.



5.10 Serviços

Dependendo da(s) operadora(s) que você estiver usando em seu aparelho, você terá acesso aos serviços dos portais de entretenimento. Nesses portais você poderá ter acesso a notícias, e-mails, chats, jogos e muitos outros serviços.

Verifique junto à sua operadora, quais serviços você possui acesso.

5.10.1 Serviços de Internet

Este aparelho possui conexão EDGE para acesso à internet. Para ter acesso ao serviço de internet no seu celular, você deverá configurá-lo corretamente conforme a operadora utilizada. Verifique as configurações conforme o item 5.10.1.7 da pág. 69.

5.10.1.1 Página principal

Abre automaticamente a página principal da operadora utilizada. Você pode definir outros sites como sendo sua página principal.

5.10.1.2 Marcadores

Lista todos os sites que você definiu como Marcador. Selecionando um dos sites e pressionando “opções”, você poderá:

- . Ir para: Acessa o site selecionado
- . Editar: Edita as informações do site selecionado.
- . Enviar: Envia o Link de acesso ao site selecionado para outro aparelho celular via mensagem de texto (SMS) ou mensagem multimídia (MMS).
- . Apagar: Apaga o site selecionado da lista de Marcadores.
- . Apagar todos: Apaga todos os sites da lista de Marcadores.
- . Adicionar favorito: Você pode adicionar um novo site para a lista de Marcadores.

5.10.1.3 Páginas recentes

Mostra o histórico de todas as páginas visitadas recentemente pelo aparelho celular. Selecionando uma das páginas visitadas e pressionando “opções”, você poderá:

- . Ir para: Acessa o site selecionado.
- . Ver URL: Visualiza o endereço da página selecionada.
- . Apagar: Apaga o site selecionado do histórico de páginas visitadas recentemente.
- . Apagar todos: Apaga todos os sites registrados na pasta Páginas recentes.

5.10.1.4 Páginas Offline

Você poderá acessar esta opção somente se possuir sites salvos na categoria Páginas Offline. Selecionando um site e pressionando “opções”, você poderá:

- . Ir para: Acessa o site selecionado no modo Offline.
- . Apagar: Apaga o site selecionado da pasta Páginas Offline.
- . Apagar todos: Apaga todos os sites salvos na pasta Páginas Offline.

5.10.1.5 Inserir endereço

Nesta opção você poderá abrir o navegador e inserir o endereço da página que deseja acessar. Também poderá visualizar e acessar as páginas inseridas anteriormente no navegador.

5.10.1.6 Caixa de entrada de serviço

Esta é a caixa de recebimento de mensagens de serviço. Receba e armazene as mensagens de serviço enviados pelo serviço de internet.

5.10.1.7 Configurações

Aqui você faz todas as configurações relacionadas ao acesso EDGE. Tenha certeza que as informações estejam devidamente corretas para não haver problemas com ao acessar o serviço EDGE.

5.10.1.7.1 Selecionar SIM

Escolhe qual método utilizar na hora de acessar o EDGE de seu aparelho celular. Na opção “Perguntar sempre”, você fará com que o sempre pergunte qual SIM irá utilizar para acessar o EDGE. “SIM1” e “SIM2” selecionam o SIM1 ou o SIM2, respectivamente, como sendo a conta padrão a ser utilizada no acesso EDGE.

5.10.1.7.2 Perfis

Aqui você terá que configurar e/ou escolher o Portal de operadora de acesso EDGE. Conforme a operadora e plano utilizados, você terá que escolher/configurar uma determinada conta de acesso. A conta de acesso escolhida será utilizada para navegar na internet via EDGE.

5.10.1.7.3 Opções do Navegador

. Limite de tempo: Defina o tempo de espera máximo que o seu aparelho pode usar para conseguir conectar a um servidor EDGE.

. **Mostrar imagens:** Habilita/Desabilita a exibição de imagens no seu navegador EDGE.

5.10.1.7.4 Configurações do serviço de mensagens

Ajusta as configurações de recebimento de mensagens de serviço.

5.10.1.7.5 Limpar cache

Cache é um dispositivo de acesso rápido, interno a um sistema, que serve de intermediário entre um operador de um processo e o dispositivo de armazenamento ao qual esse operador acede. A vantagem principal na utilização de uma cache consiste em evitar o acesso ao dispositivo de armazenamento, que pode ser demorado, armazenando os dados em meios de acesso mais rápidos. Nesta opção você apaga todos os caches armazenados no seu aparelho celular.

5.10.1.7.6 Limpar cookies

Cookies é um grupo de dados trocados entre o navegador de páginas, colocado num arquivo de texto criado no aparelho do utilizador. Os sites geralmente usam os cookies para distinguir usuários e memorizar preferências. Nesta opção você apaga todos os cookies salvos o seu aparelho celular.

5.10.1.7.7 Certificados de confiança.

Mostra todos os certificados salvos no seu aparelho. Estes certificados são arquivos que precisam ser instalados no seu aparelho para ser possível o acesso seguro à alguma páginas da web.

5.10.2 WiFi

Exibe todas as redes sem fio disponíveis para se conectar.

5.11 Java

O Java é uma linguagem de programação que permite que você instale jogos, programas e aplicativos da plataforma Java.

5.11.1 Java

Selecione essa opção, você poderá visualizar todos os aplicativos em Java que você possui instalado no seu celular.

5.11.2 Configurações Java

Configurações do programa Java de seu celular. Você poderá alterar essas configurações da forma que desejar tornando melhor o uso do seu Java.

5.11.3 Rede Java

Aqui você poderá escolher qual SIM card ou rede WiFi irá usar para que o programa Java estabeleça conexão com a internet.

5.12 MSN



Esta opção abre o aplicativo mensageiro MSN do seu aparelho celular. Você poderá mandar e receber mensagens para seus contatos como se estivesse em um computador.

NOTA:

Para poder se conectar é necessário ter uma conta do MSN.

5.13 Yahoo!



Direciona automaticamente para a página do Yahoo! Brasil com formato compatível para navegadores EDGE.

5.14 Orkut



Direciona automaticamente para a página do orkut com formato compatível para navegadores EDGE.

5.15 Facebook



Direciona automaticamente para a página do facebook com formato compatível para navegadores EDGE.

5.16 Twitter



Direciona automaticamente para a página do twitter com formato compatível para navegadores EDGE.

5.17 Opera Mini



O Opera Mini é o seu aplicativo Java para navegar na web. Se este for o seu primeiro acesso ao aplicativo, tenha certeza que você possui um cartão de memória* e um chip de operadora* inseridos no aparelho. Verifique sempre se as informações de acesso à internet estejam corretamente configuradas para poder utilizar o Opera Mini.

**O cartão de memória Micro SD e o chip de operadora não são fornecidos com esse produto.*

5.18 Bloquear teclado



Bloqueia o teclado de seu aparelho celular.

ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.

Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.

Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo.

Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

TERMOS DA GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- . Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
- . Desgaste natural do equipamento.
- . Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- . Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- . Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- . Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- . Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- . Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

A Multilaser não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 6 meses e os acessórios que

acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

Este certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

75

Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

**Serviço de Atendimento ao cliente
Multilaser**

SAC 0800 88 04 009
www.multilaser.com.br



1304-11-5930



(01)07898506455355

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."